



PB-403R







TÉLÉCOMMANDE A 6 FONCTIONS

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

- Six fonctions indépendantes : armement total, armement partiel, désarmement, urgence et deux touches de contrôle domotique.
- Les millions de combinaisons de la technologie *Broadcasting* permettent à chaque télécommande de bénéficier d'un codage unique, empêchant les tentatives de piratage.
- La transmission du signal est indiquée par une LED clignotante.
- La télécommande PB-403R est compatible avec toutes les centrales d'alarme de la gamme Atlantic'S.

DESCRIPTION DES OPERATIONS







OPERATIONS DE BASE

- **Désarmement** : appuyer sur la touche .
- **Armement partiel** : appuyer sur la touche .
- **Armement total** : appuyer sur la touche .
- **Déclenchement d'urgence** : appuyer sur la touche . La zone d'urgence s'affiche à l'écran LCD de la centrale.
Par défaut, l'appui sur la touche d'urgence émet une alerte silencieuse.
Pour paramétrer une sirène d'alarme audible « Cf. Réglage du type de sirène d'urgence dans le manuel d'utilisation de la centrale ».
- **Contrôle domotique** : pour enregistrer et utiliser les touches de contrôle domotique  et  (se reporter à la notice d'utilisation du module domotique PL-208R).

REGLAGES ET PARAMETRAGES DU DETECTEUR

ENREGISTREMENT DE LA TELECOMMANDE DANS LA CENTRALE

Centrale IPEOS : procédure d'enregistrement

1. Sur la centrale, maintenir appuyée la **touche [*]** pendant 3 secondes.
2. Saisir le Code Administrateur (012345 par défaut) et valider par **[#]**.
3. Appuyer sur la touche  pour parcourir le menu et sélectionner « **Eléments** ».
4. Valider par .
5. Sélectionner « **Télécommandes** » puis appuyer sur .
6. Sélectionner « **Ajouter** » puis appuyer sur .
7. Appuyer sur la **touche [*]** pour naviguer jusqu'à « **Auto** ».
8. Lancer la demande d'activation en validant par .
9. Appuyer sur une touche de la télécommande pour l'enregistrer.
10. Presser la touche  de la centrale pour valider l'enregistrement.

Centrale ATEOS ou NEOS : procédure d'enregistrement

1. Sur la centrale : maintenir appuyée la **touche [*]** pendant 3 secondes.
2. Saisir le Code Administrateur (012345 par défaut) et valider par **[#]**.
3. Appuyer successivement sur les touches **[5] [#] [1] [#] [1] [#]**.
4. Choisir un numéro de zone (entre 1 et 8) et valider par **[#]**.
5. Appuyer sur une touche de la télécommande pour l'enregistrer.
6. Presser la touche **[#]** de la centrale pour valider l'enregistrement.

Atlantic'S™ est une marque de LM2 Group

2/4 avenue André Reinson - 33300 Bordeaux - Tél : 05.35.54.25.69 - E-mail : contact@atlantics.fr

SAS au capital de 250 000 € - RCS Bordeaux 751 560 103 - © Copyright 2019 - Toute reproduction intégrale ou partielle interdite

SUPPRESSION DE LA TELECOMMANDE DANS LA CENTRALE

Centrale IPEOS : procédure d'enregistrement

1. Sur la centrale, maintenir appuyée la **touche [*]** pendant 3 secondes.
2. Saisir le Code Administrateur (012345 par défaut) et valider par **[#]**.
3. Appuyer sur la touche **⬇️** pour parcourir le menu et sélectionner « **Eléments** ».
4. Valider par **⬆️**.
5. Sélectionner « **Télécommandes** » puis appuyer sur **⬆️**.
6. Regarder au dos de la télécommande pour repérer le code ID situé sous le QR Code.
7. Appuyer sur la touche **⬇️** pour choisir la télécommande à supprimer (avec son code ID) et valider par **⬆️**.
8. Appuyer deux fois sur la **touche [*]** pour sélectionner « **EFF** » et appuyer 2 fois sur la touche **⬆️** pour valider.
9. La suppression est confirmée par une indication visuelle à l'écran de la centrale.

Centrale ATEOS ou NEOS : procédure d'effacement

1. Sur la centrale : maintenir appuyée la **touche [*]** pendant 3 secondes.
2. Saisir le Code Administrateur (012345 par défaut) et valider par **[#]**.
3. Appuyer successivement sur les touches **[5] [#] [1] [#] [3] [#]**.
4. Choisir le numéro de zone à supprimer (entre 1 et 8) et valider par **[#]**.
5. La centrale confirme la suppression par une indication vocale.

UTILISATION DE LA TELECOMMANDE AVEC UN MODULE DOMOTIQUE PL-208R

Pour enregistrer et utiliser la télécommande avec le module PL-208R : se référer à la notice d'utilisation du module domotique PL-208R.

TEST ET MAINTENANCE

TEST DE LA TELECOMMANDE

La télécommande doit être associée à la centrale d'alarme pour effectuer un test de bon fonctionnement.

Procédure :

1. S'éloigner d'une distance minimale de 3 mètres de la centrale.
2. Appuyer sur la touche **🔒** de la télécommande pour armer la centrale et vérifier que la LED s'allume.
3. Vérifier que la centrale effectue un armement.
4. Si la centrale effectue un armement : désarmer en appuyant sur la touche **🔓**.
3. Renouveler le test à différents endroits.

REMPACEMENT DES PILES

La PB-403R est alimentée par 2 piles CR2032.

Procédure :

1. Se munir d'un tournevis de petite taille et dévisser la vis située au dos de la télécommande.
2. Retirer le cache arrière et ôter les anciennes piles.
2. Insérer les nouvelles piles en respectant la polarité puis replacer le cache et revisser la vis.
3. Tester la télécommande.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Fréquence de transmission** : 433Mhz
- **Technologie de codage** : Broadcasting
- **Portée de transmission** : 60 mètres en champ libre
- **Indicateur de transmission** : LED
- **Alimentation** : 2 piles lithium CR2032
- **Autonomie** : 1 an environ (en utilisation standard)
- **Température de fonctionnement** : -10°C à +50°C
- **Dimensions** : 72 x 34 x 15 mm
- **Poids** : 25g

Atlantic'S™ est une marque de LM2 Group

2/4 avenue André Reinson - 33300 Bordeaux - Tél : 05.35.54.25.69 - E-mail : contact@atlantics.fr

SAS au capital de 250 000 € – RCS Bordeaux 751 560 103 - © Copyright 2019 – Toute reproduction intégrale ou partielle interdite