

Clavier intérieur sans fil PB-502R





Le PB-502R permet de contrôler votre centrale d'alarme à distance. Idéalement placé à l'entrée de votre domicile, il permet d'armer partiellement ou totalement et de désarmer votre système d'alarme Atlantic'S.

Il dispose également d'un bouton d'urgence permettant de déclencher l'alarme en cas d'agression ou d'intrusion.



Description des opérations

Opérations de base

- Pour armer le système d'alarme : appuyer sur Arm, l'écran affichera 
- Pour désarmer : composer 1234 (code utilisateur par défaut) et appuyer sur Disarm, l'écran affichera 
- Pour armer partiellement l'alarme (zone périmétrique) : appuyer sur Home, l'écran affichera 
- Déclenchement d'urgence : appuyer sur Panic, le numéro de la zone d'alarme s'affiche sur l'écran et clignote en affichant . L'alarme silencieuse se déclenche simultanément
- La touche Enter sert à entrer dans le menu de navigation
- La touche Back sert à revenir en arrière dans le menu de navigation

Chargement de la batterie

Insérer la batterie dans le clavier, puis brancher ce dernier à l'aide du câble USB fourni, soit sur une prise USB d'un ordinateur, soit sur un transformateur USB, par exemple celui d'un téléphone portable. Laisser charger intégralement le clavier en contrôlant la charge grâce à l'icône de charge.

Enregistrement

Le clavier sans fil s'enregistre comme une télécommande. Pour l'attribution du numéro d'enregistrement, tenir compte des numéros des télécommandes précédemment enregistrées et ne pas utiliser un numéro déjà attribué.

1. Sur la centrale composer * (étoile) pendant 3 secondes ;
2. Composer ensuite 9876 # (code Administrateur par défaut) ;
3. Puis 5 # 1 # (n° du clavier compris entre 1 et 8) # ;
4. Appuyer sur la touche Arm du clavier pour procéder à son enregistrement sur la centrale. L'enregistrement est confirmé par un message vocal émis par la centrale ;
5. Appuyer 3 fois sur la touche Retour de la centrale pour sortir du menu.

Réglage de la date et de l'heure

Appuyer sur Enter puis 987699 (code administrateur par défaut) et OK, puis entrer chaque chiffre (année, mois, jour, heure et minute) en vous déplaçant avec la flèche de droite :

Par exemple pour configurer la date du Jeudi 30 juillet 2013 à 15h45 :

Appuyer sur Entrer puis 987699 (code administrateur par défaut) et OK, puis :
1 → 3 → 0 → 7 → 3 → 0 → 1 → 5 → 4 → 5 OK

Configuration du code administrateur

Composer Enter puis 987699 (code Administrateur par défaut), puis 12 OK. Entrer ensuite votre nouveau code Administrateur à 6 chiffres impérativement et terminer par OK.

Configuration des codes utilisateurs

Vous pouvez enregistrer 10 codes utilisateurs différents.

Composer Enter puis 987699 (code Administrateur par défaut), puis entrer un chiffre de 2 à 11 et OK (2 étant le 1^{er} code utilisateur, 3 le 2^e etc.). Entrer ensuite votre nouveau code Utilisateur impérativement à 4 chiffres et terminer par OK.

Configuration du mode bi-directionnel partiel

Cette fonction permet de connaître le statut de l'alarme à partir du clavier.

Composer Enter puis 987699 (code Administrateur par défaut), puis 15 OK. Composer ensuite 1 OK, puis 1 pour activer ou 0 pour désactiver et OK pour valider.

En mode bidirectionnel, pour connaître le statut de la centrale, appuyer sur la touche Disarm du clavier.

Configuration de la fonction anti-arrachement

Pour activer : composer Enter puis 987699 (code Administrateur par défaut), puis 15 OK 3 OK 1 OK

Pour désactiver : composer Enter puis 987699 (code Administrateur par défaut), puis 15 OK 3 OK 0 OK

Maintenance

Si cela s'avère nécessaire, nettoyer le clavier sans fil avec un linge doux imbibé de liquide nettoyant et d'eau. Attention : éviter l'infiltration d'eau dans le boîtier pour ne pas endommager la carte mère.

Spécifications

- Alimentation : batterie lithium rechargeable 3.7V
- Portée : 75 mètres max. en champ libre
- Autonomie : 1 an en utilisation standard
- Dimensions : 140 x 110 x 20 mm
- Mise en veille : 10 secondes sans opération