



# TE-443R

## TÉLÉCOMMANDE 4 FONCTIONS AVEC BADGE RFID INTÉGRÉ

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

- Cinq fonctions indépendantes : armement total, armement partiel, désarmement, urgence et badge RFID.
- Ce badge RFID permet de désarmer le système via le lecteur RFID présent sur certains produits Atlantic'S.
- Les millions de combinaisons de la technologie *Broadcasting* permettent à chaque télécommande de bénéficier d'un codage unique, empêchant les tentatives de piratage.
- La transmission du signal est indiquée par une LED fixe de couleur rouge (armements et urgence) ou bleue (désarmement).
- La télécommande TE-443R est compatible avec toutes les centrales d'alarme de la gamme Atlantic'S.

### DESCRIPTION DES OPERATIONS

#### OPERATIONS DE BASE

- **Désarmement** : appuyer sur la touche 
- **Armement partiel** : appuyer sur la touche 
- **Armement total** : appuyer sur la touche 
- **Déclenchement d'urgence** : appuyer sur la touche . La zone d'urgence s'affiche à l'écran LCD de la centrale. Par défaut, l'appui sur la touche d'urgence émet une alerte silencieuse. Pour paramétrer une sirène d'alarme audible « Cf. Réglage du type de sirène d'urgence dans le manuel d'utilisation de la centrale ».
- **Badge RFID** : se référer également à la notice d'utilisation des produits Atlantic'S disposant d'un lecteur RFID.

### REGLAGES ET PARAMETRAGES DU DETECTEUR

#### ENREGISTREMENT DE LA TELECOMMANDE DANS LA CENTRALE

##### Centrale IPEOS : procédure d'enregistrement

1. Sur la centrale, maintenir appuyée la **touche [\*]** pendant 3 secondes.
2. Saisir le Code Administrateur (012345 par défaut) et valider par **[#]**.
3. Appuyer sur la touche  pour parcourir le menu et sélectionner « **Eléments** ».
4. Valider par .
5. Sélectionner « **Télécommandes** » puis appuyer sur .
6. Sélectionner « **Ajouter** » puis appuyer sur .
7. Appuyer sur la **touche [\*]** pour naviguer jusqu'à « **Auto** ».
8. Lancer la demande d'activation en validant par .
9. Appuyer sur une touche de la télécommande pour l'enregistrer.
10. Presser la touche  de la centrale pour valider l'enregistrement.

##### Centrale ATEOS ou NEOS : procédure d'enregistrement

1. Sur la centrale : maintenir appuyée la **touche [\*]** pendant 3 secondes.
2. Saisir le Code Administrateur (012345 par défaut) et valider par **[#]**.
3. Appuyer successivement sur les touches **[5] [#] [1] [#] [1] [#]**.
4. Choisir un numéro de zone (entre 1 et 8) et valider par **[#]**.
5. Appuyer sur une touche de la télécommande pour l'enregistrer.
6. Presser la touche **[#]** de la centrale pour valider l'enregistrement.

## SUPPRESSION DE LA TELECOMMANDE DANS LA CENTRALE

### Centrale IPEOS : procédure d'enregistrement

1. Sur la centrale, maintenir appuyée la **touche [\*]** pendant 3 secondes.
2. Saisir le Code Administrateur (012345 par défaut) et valider par **[#]**.
3. Appuyer sur la touche  pour parcourir le menu et sélectionner « **Eléments** ».
4. Valider par .
5. Sélectionner « **Télécommandes** » puis appuyer sur .
6. Regarder au dos de la télécommande pour repérer le code ID situé sous le QR Code.
7. Appuyer sur la touche  pour choisir la télécommande à supprimer (avec son code ID) et valider par .
8. Appuyer deux fois sur la **touche [\*]** pour sélectionner « **EFF** » et appuyer 2 fois sur la touche  pour valider.
9. La suppression est confirmée par une indication visuelle à l'écran de la centrale.

### Centrale ATEOS ou NEOS : procédure d'effacement

1. Sur la centrale : maintenir appuyée la **touche [\*]** pendant 3 secondes.
2. Saisir le Code Administrateur (012345 par défaut) et valider par **[#]**.
3. Appuyer successivement sur les touches **[5] [#] [1] [#] [3] [#]**.
4. Choisir le numéro de zone à supprimer (entre 1 et 8) et valider par **[#]**.
5. La centrale confirme la suppression par une indication vocale.

## ENREGISTREMENT DE LA TELECOMMANDE DANS UN CLAVIER DEPORTE CD-543R

La TE-443R peut aussi être associée comme badge RFID à un clavier déporté CD-543R.

Pour enregistrer une télécommande comme badge RFID dans un clavier « Cf. **Enregistrement d'un badge RFID dans le clavier de la notice du clavier déporté CD-543R** ».

## SUPPRESSION DE LA TELECOMMANDE D'UN CLAVIER DEPORTE CD-543R

Pour supprimer une télécommande badge enregistrée dans un clavier « Cf. **Suppression d'un badge RFID dans le clavier de la notice du clavier déporté CD-543R** ».

## TEST ET MAINTENANCE

### TEST DE LA TELECOMMANDE

Pour tester le bon fonctionnement d'une télécommande, elle doit être associée à la centrale d'alarme.

#### Procédure :

1. S'éloigner d'une distance minimale de 3 mètres de la centrale.
2. Appuyer sur la touche  de la télécommande pour armer la centrale et vérifier que la LED s'allume.
3. Vérifier que la centrale effectue un armement.
4. Si la centrale effectue un armement : désarmer la en appuyant sur la touche .
3. Renouveler le test à différents endroits.

### REMPACEMENT DE LA PILE

La TE-443R est alimentée par une pile CR2032.

#### Procédure :

1. Se munir d'un tournevis cruciforme de petite taille et dévisser la vis située au dos de la télécommande.
2. Séparer la télécommande en deux parties et ôter l'ancienne pile.
3. Insérer la nouvelle pile en respectant la polarité puis replacer la face arrière de la télécommande.
4. Revisser la vis arrière.
5. Tester la télécommande.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Fréquence de transmission** : 433Mhz
- **Technologie de codage** : Broadcasting
- **Portée de transmission** : 60 mètres en champ libre
- **Indicateur de transmission** : LED
- **Alimentation** : 1 pile lithium CR2032 3V
- **Autonomie** : 2 ans environ (en utilisation standard)
- **Température de fonctionnement** : -10°C à +50°C
- **Dimensions** : Ø43 x 13mm
- **Poids** : 25g