


Guide méthodologique d'installation Atlantic'S ST-III

Ce document détaille les différentes étapes à suivre pour installer votre centrale d'alarme Atlantic'S ST-III. Tout d'abord, rassemblez vos éléments (télécommandes, détecteurs, sirènes...) sur un plan de travail.

 **Surtout ne pas insérer les piles dans les détecteurs.**



Lors de la programmation, soyez attentif à la synthèse vocale qui vous guidera pendant vos manipulations.

Effectuez les différents raccordements de votre centrale d'alarme comme indiqué p. 8 et 9 du manuel d'utilisation, puis branchez votre centrale sur l'alimentation secteur. L'heure s'affiche et la centrale est alors en mode « désarmé ».

Si votre installation comporte des sirènes (intérieures ou extérieures) et afin d'éviter tout problème d'enregistrement intempestif, il est conseillé de débiter l'installation par l'enregistrement de la centrale dans les sirènes. Pour cela, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre sirène et au manuel d'utilisation de la centrale d'alarme ST-III p. 19, cf « Enregistrement et effacement d'une sirène ».

1 - Effacement des éléments préenregistrés

Un détecteur d'ouverture, un détecteur de mouvement et deux télécommandes de votre kit ont été préenregistrés dans la centrale d'alarme par le fabricant. Afin de faciliter la programmation de tous les éléments, il faut d'abord effacer les éléments sans fils déjà enregistrés. Pour cela, procédez comme suit :

1. Sur la centrale composez * (étoile) pendant 3 secondes ;
2. Composez ensuite 9876 # (code Administrateur par défaut) ;
3. Puis 5 # 6 # (supprimer un détecteur) ;
4. Puis 0 0 # # pour les supprimer tous.


Appuyez deux fois sur la touche « retour/armement total » pour revenir au menu principal.

Il faut ensuite effacer les télécommandes déjà enregistrées. Pour cela, procédez comme suit :

1. Pressez 5 # 5 # (supprimer une télécommande) ;
2. Puis 0 # # pour les supprimer toutes.

Appuyez deux fois sur la touche « retour/armement total » pour revenir au menu principal.

2 - Enregistrement des éléments sans fil

 Insérez les piles uniquement dans le détecteur que vous souhaitez enregistrer afin d'éviter les interférences lors de l'enregistrement, puis enlevez les une fois l'enregistrement terminé pour effectuer l'enregistrement du détecteur suivant.

1. Enregistrez les télécommandes : voir manuel d'utilisation de la centrale Atlantic'S ST-III p. 16
2. Enregistrez les sirènes en prenant garde de n'en alimenter qu'une seule à la fois : voir manuel d'utilisation de la centrale Atlantic'S ST-III p. 19
3. Enregistrez les détecteurs d'ouverture : voir manuel d'utilisation de la centrale Atlantic'S ST-III p. 17
4. Enregistrez les détecteurs de mouvement : voir manuel d'utilisation de la centrale Atlantic'S ST-III p. 17
5. Enregistrez les autres types de détecteurs en vous reportant aux manuels de ceux-ci

3 - Réglage du système

1. Attribuez les zones : voir manuel d'utilisation de la centrale Atlantic'S ST-III p. 20-21
2. Réglez les sirènes : voir manuel d'utilisation de la centrale Atlantic'S ST-III p. 22-23
3. Réglez les temporisations : voir manuel d'utilisation de la centrale Atlantic'S ST-III p. 24
4. Réglez les numéros d'appel : voir manuel d'utilisation de la centrale Atlantic'S ST-III p. 25
5. Réglez les paramètres spécifiques : voir manuel d'utilisation de la centrale Atlantic'S ST-III p. 26 à 32

4 - Installation

Une fois votre système d'alarme paramétré, éteignez votre centrale (cf, « Mise sous tension et arrêt de la centrale » p.12), insérez les piles dans les détecteurs puis procédez à son installation en vous reportant à la page 33 du manuel d'utilisation (cf « Installation et mise en service du système »).

5 - Tests

Afin de vérifier le bon fonctionnement de votre installation, procédez au test du système comme indiqué en page 34 du manuel d'utilisation.

Afin de faciliter l'installation ou un éventuel appel auprès de notre service après-vente, il est recommandé de ne changer vos codes administrateur et utilisateur qu'une fois votre installation entièrement terminée et testée. Pour changer ces codes, reportez-vous au manuel d'utilisation de la centrale Atlantic'S ST-III p. 26.

Pour accéder aux notices complètes des produits Atlantic'S et pour procéder à leur téléchargement, nous vous invitons à consulter le lien Internet suivant : <http://www.cfpsecurite.com/manuel-atlantics>

Un code vous sera demandé à l'ouverture du document : **1307XW2**